
電子工作基礎 デジタル回路編 Part4


カウンタ

カウンタとは

Part3 で方形波を出力することができましたが、カウンタ (counter) はこの回数を数えることができます。より正確に言うと、立ち上がり (rise) の回数、または立ち下がり (fall) の回数を数えます。立ち上がりは L から H になるタイミン


グ,立ち下がりは H から L になるタイミングのことです。数えるといいましたが、どのように数えているのでしょうか。今回使用するカウンタ 4040 を例に解説していきます。右図が 4040 のピン配置図です。10 番ピンの入力 CLOCK の立ち下がりの回数を数えます。 CLOCK に方形波を入力すると、Q1, Q2, Q3, Q4 は CLOCK の周期のそれぞれ 2 倍,4 倍,8 倍,16 倍の周期で方波形を出力します。このほかの出力 Qn (n は 1 以上 12 以下の任意の自然数)についても同様に、CLOCK の周期の 2^n 倍の周期で方形波を出力します。これら






図は TC4040BP データシートより https://akizukidenshi.com/download/ds/Toshiba /tc4040bp.pdf

のことをまとめると、右図のようになります。ここで、L を 0、H を 1 として、Q1 を 1 の位、Q2 を 2 の位、…Qn を 2^{n-1} の位とみて 2 進数に対応させる(要するに $Q1\sim Q12$ の出力を Q12 から順に書き並べる)と、例えば立ち下がりが 5 回起きたタイミングを見てみると、000000000101 となっていて、これは 10 進数で表すと 5 です。確かに立ち下がりの回数を数えることができています。また、入力 RESET は L にすると前述のような動作をし、H にすると CLOCK に関係なく $Q1\sim Q12$ のすべての出力が L になります。以上のことをまとめてタイミングチャートにすると、以下のようになります(Q5 以降は省略)。




Let's try!

では、 $Q1 \sim Q4$ のピンに LED を付けて出力を確認して みましょう。ピン配置に注意し つつ、16 番ピンを Vcc に、8 番ピンを GND につなぐのを忘れないようにしましょう。



解説

ではなぜ、カウンタ 4040 は立ち下がりの回数を数えることができるのでしょうか。まずは、単純なカウンタを見てみましょう。それが、右図のD フリップフロップ (D-Flip-Flop) を用いた回路です。右表はD フリップフロップの真理値表です。 ↑は立ち上がり、 \downarrow は立ち下がり、X は 0 と 1 のどちらでもいいこ




とを表しています。これを見ると,CLKが立ち上がるとDの入力をそのままQに出力し,立ち下がりは変化しないことがわかります。この回路はDフリップフロップのDと \overline{Q} を接続していますが,このCLKに $L \rightarrow H \rightarrow L \rightarrow H$ という信号を与えるとどうなるでしょうか。


D	CLK	Q	\overline{Q}
0	1	0	1
1	1	1	0
X	\downarrow	保持	

- ① *CLK*が Lのとき、Qは L であるとすると、Dと \overline{Q} はその逆の H になります。
- ② CLKが立ち上がると、このときDは H ですからQは H になり、 \overline{Q} は L になります。その瞬間Dは \overline{Q} とつながっていますからDも L になります。
- ③ CLKは立ち下がりますが、Q、 \overline{Q} は保持され、Dにも変化は起きません。
- ④ 再びCLKが立ち上がると、このときDはLですからQはLになり、 \overline{Q} はHになります。その瞬間Dは \overline{Q} とつながっていますからDもHになるという②と逆のことが起こります。
- ⑤ ここでもCLKは立ち下がりますが、Q、 \overline{Q} は保持され、Dにも変化は起きません。
- ⑥ ここで②に戻ります。

以上のことをまとめると右図のようになります。ここで注目してほしいことは、出力Qは入力CLKを 2 倍に引き伸ばしたようになっているということです。 4040 の Q1 の出力も CLK の 2 倍の周期でしたから、これらは同じです。これで Q1 はできましたが、Q2、Q3、…はどうするのでしょうか。



4040 のタイミングチャートをよく見ると、Q2 は Q1 の 2 倍、Q3 は Q2 の 2 倍、…と、1 つ前の出力の 2 倍の周期になっています。そのため、右図のように 1 つ前の Q を CLK



とすれば、Qn の周期は、CLOCK の周期の 2^n 倍になります(2 倍の 2 倍のまた 2 倍…)。以上により、前述のようなカウンタ 4040 の動作が D フリップフロップによって実現*9できました。

Let's try!

では、 $Q1\sim Q4$ だけでなく、ほかの出力も使ってみましょう。2 つの出力の周期を比較(2 つ離れると 周期は何倍になっているか)して見たり、連続する 4 つの出力を使って($Q5\sim Q8$ を使うと $Q1\sim Q4$ の時と比べてカウントは何倍になっているか)見たりしてください。

^{*9} 厳密に言うと、D フリップフロップは立ち上がりを数えるカウンタです。そのため、4040 のように立ち下がりを数えるためにはCLKに NOT を付ける必要があります。実際、4040 のピン配置図を見てみると \overline{CLOCK} となっています。